

# Pravidlá bezpečnosti v spoločnosti Železiarne Podbrezová a. s. pre externého dodávateľa prác a iné návštevy

*Táto prezentácia je duševným vlastníctvom Železiarní Podbrezová a. s.  
Kopírovanie a rozširovanie je zakázané.*

## Obsah

- I. Všeobecné požiadavky BOZP,*
- II. Ochrana životného prostredia,*
- III. Opatrenia COVID-19,*
- IV. Dôležité telefónne čísla.*

## Všeobecné požiadavky BOZP

- I. Vstupovať do areálu ŽP a. s. pod vplyvom alkoholických alebo iných psychotropných látok **je zakázané**. Zakázané je aj vnášanie alkoholických alebo iných omamných a psychotropných látok do areálu ŽP a. s. Na vyzvanie je každý povinný podrobiť sa dychovej skúške, odmietnutie alebo pozitívny výsledok skúšky má za následok okamžité vykázanie osoby z areálu ŽP a. s.
- II. V areáli ŽP a. s. je zakázané fajčiť. Fajčenie je dovolené len v priestoroch na to určených a označených nápisom **„FAJČIAREŇ“**.

## Všeobecné požiadavky BOZP

III. V areáli sa pohybujte len po chodníkoch, resp. po ľavom okraji vozovky. V prevádzkarni alebo dielni sú trasy značené bielymi (žltými) pásmi. **Neskracujte si cestu cez technologické alebo strojné zariadenia.** Pri chôdzi po schodoch, prechodových laviciach a pod., sa pridriavajte zábradlia, resp. držadla (madla). Zdržiavajte sa len na pracoviskách, kde ste boli pracovne pridelení. Na príchod a odchod z pracoviska používajte len cesty určené vedúcim prác na diele (zamestnanec ŽP a. s.).

## Všeobecné požiadavky BOZP

IV. Počas pohybu vo výrobných prevádzkarňach **používajte osobné ochranné pracovné prostriedky** (ochrannú prilbu, pracovnú obuv, pracovný odev a iné) v zmysle príslušnej značky (piktogramu) uvedenej na vstupných dverách a potrebné pri výkone svojich profesií, činností. Pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou **používajte všetky prostriedky osobného zabezpečenia** (ochranná prilba so štvorbodovým úchytom, bezpečnostný postroj, spojovací prostriedok s tlmičom pádu).

## Všeobecné požiadavky BOZP

- V. Parkovanie vozidiel je možné iba na miestach vyhradených k tomuto účelu, ktoré sú označené dopravnou značkou.
- VI. Dodržiavajte max. povolenú rýchlosť **20 km/hod.**, dopravné predpisy a značenia. Zvýšenú pozornosť venujte železničným priecestiam. Vozidlo zastavujte **min. 15 m** pred a za železničným priecestím.

## Všeobecné požiadavky BOZP

- VII. Vykonávajte len také činnosti, na ktoré máte odbornú (osvedčenie, preukaz, doklad) a zdravotnú spôsobilosť (zváranie, rezanie plameňom, práce vo výškach, obsluha VTZ, VZV a pod.).
- VIII. Používajte len bezpečné pracovné prostriedky, náradie a pomôcky.

## Všeobecné požiadavky BOZP

- IX. Činnosti vykonávajúte len podľa schválených bezpečných pracovných a technologických postupov, pokynov.
- X. Nezdržiavajte sa v nebezpečnej blízkosti, alebo neprechádzajte popod zavesené bremeno na zdvíhacom zariadení (materiál, zväzok rúr a pod.).



## Všeobecné požiadavky BOZP

- XI. Ukladajte materiál, pracovné prostriedky, nástroje, náradie, prístroje, prípravky a pod. ako aj strojné zariadenia len na vyhradené priestranstvá a priestory určené vedúcim prác na diele (zamestnanec ŽP a. s.).
- XII. Nevykonávajte práce v blízkosti elektrických zariadení a káblov vysokého napätia, pokiaľ nebol vystavený **príkaz "B"** zodpovedným zamestnancom ŽP a. s. (prevádzkovateľom príslušného elektrického zariadenia).

## Všeobecné požiadavky BOZP

XIII. Nevykonávajte práce na pracoviskách a zariadeniach s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu, pokiaľ nebolo vystavené povolenie na výkon činností so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu - „P“ príkaz.

**XIV. Nezasahujte do zariadení alebo výrobného procesu ŽP a. s.**

XV. Nezdružujte sa v blízkosti pohyblivých, rotujúcich resp. kmitajúcich častí strojných zariadení.

## Všeobecné požiadavky BOZP

XVI. Ak dôjde počas prác k výmene pracovníkov alebo doplneniu ich stavu vykonajte oboznámenie so všeobecnými požiadavkami BOZP prostredníctvom stránky ZP a. s. a tohto materiálu. Vedúci pracovnej skupiny dodávateľa je povinný informovať vedúceho prác na diele (zamestnanca ŽP a. s.), ktorý prostredníctvom riadiaceho zamestnanca daného pracoviska vykoná pre nových, resp. doplnených zamestnancov oboznámenie so špecifickými požiadavkami, resp. konkrétnym nebezpečenstvom BOZP (v papierovej forme).

## Všeobecné požiadavky BOZP

XVII. Bezodkladne oznamujte vznik úrazu prostredníctvom vedúceho pracovnej skupiny dodávateľa, iného pracovníka, alebo svedka úrazu vedúcemu prác na diele (zamestnanec ŽP a. s.) a dispečingu ŽP a. s. Ohlasovacia povinnosť sa vzťahuje aj na iné nežiaduce a mimoriadne udalosti alebo bezpečnostné incidenty (skoronehody, skoroúrazy a skorohavárie).

## Ochrana životného prostredia


- I. Udržiavajte poriadok a čistotu na pracovisku a predpisy na ochranu životného prostredia.
- II. Odpady, nebezpečné chemické látky a zmesi nesmú prísť do styku alebo sa dostať do pôdy, podzemných vôd, povrchových vôd alebo do kanalizácie.

## Ochrana životného prostredia

- III. Zaistite aby pri vykonávaní prác nedochádzalo k škodlivým, rušivým alebo iným spôsobom nežiadúcim emisiám prachu, plynu, zápachu, hluku, a to ako na pracovisku, tak aj v jeho okolí.
- IV. Odpad, ktorý Vám vznikne separujte do určených zberných nádob.

## Opatrenia COVID-19

- I. Dodržiavajte a riad'te sa aktuálnymi protipandemickými opatreniami, platnými v čase realizácie prác, dohodnutými v zmluve (aktuálne protipandemické opatrenia vydané orgánmi štátnej správy sú nadradené opatreniam v zmluve).



## Dôležité telefónne čísla\*

- |  |      |
|--|------|
| I. Dispečing ŽP a.s. (úraz, nežiaduca udalost'...) | 4020 |
| II. Závodný hasičský útvar ŽP a. s.                | 2222 |
| III. ŽP Bezpečnostné služby s. r. o.               | 3333 |

\*POZNÁMKA: V prípade použitia súkromného mobilného telefónu použite predvoľbu: 048/645....., napríklad 048/645 4020



# Rešpektujte zásady BOZP v ŽP a. s.

**ŽELEZIARNE®  
PODBREZOVÁ**

## Zásady bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia

**Vitajte v Železiarňach Podbrezová a.s.  
a venujte prosím chvíľku pozornosti nasledujúcim informáciám.**

Vstup a pobyt v areáli Železiární Podbrezová je povolený len na základe zaregistrovania sa na príslušnej vrátnici.

Pri vstupe do areálu ŽP a.s. a pri výstupe z areálu ŽP a.s. sú osoby a vozidlá povinné podrobiť sa kontrole vozidla.

Dodržiavajte právne predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a svojim konaním neohrozujte životy a zdravie svoje a ostatných zamestnancov.

- Pri pohybe vo výrobných prevádzkach a expediciách používajte osobné ochranné pracovné prostriedky (ochrannú prilbu, pracovnú obuv, prípadne iné) v zmysle príslušnej značky (piktogramu) uvedenej na vstupných dverách.
- V areáli sa pohybujte len po určených trasách (v prevádzkarni alebo dielni sú trasy značené bielymi pásmi).
- Nezdružujte sa v nebezpečnej blízkosti, alebo neprechádzajte popod zavesené bremeno na zdvíhacom zariadení (materiál, balík rúr a pod.).
- V celom areáli ŽP a.s. je zakázané fotografovanie a vyhotovovanie obrazového a zvukového záznamu bez predošlého súhlasu vedenia ŽP a.s.
- V areáli ŽP a.s. je zakázané prepravovať osoby mladšie ako 18 rokov a osoby, ktoré nesúvisia s prepravou (stopáni, deti a pod.).
- Dopravné prostriedky vchádzajúce do areálu podniku musia byť v dobrom technickom stave (musia mať platnú STK, EK ...). Ložná plocha nesmie byť poškodená, znečistená a kontaminovaná látkami škodiacimi životnému prostrediu.
- Parkovanie vozidiel je možné iba na miestach vyhradených k tomuto účelu, ktoré sú označené dopravnou značkou.

**ŽELEZIARNE®  
PODBREZOVÁ**

- Dodržiavajte max. povolenú rýchlosť 20 km/hod., dopravné predpisy a značenia.
- Zvýšenú pozornosť venujte železničným priecestiam. Vozidlo zastavujte minimálne 15 m pred a za železničným priecestím.
- Odpady je možné ukladať len do nádob na to určených.
- Je zakázaná manipulácia s olejmi a inými prevádzkovými náplňami, takisto vykonávanie opravy a umývanie automobilov.
- Ak dôjde k rozliatiu ropných alebo iných nebezpečných látok, okamžite kontaktujte zamestnancov ŽP a.s., ktorí vám poskytnú prostriedky na odstránenie tejto havárie (tel. č. 048 645 4020).
- Nezasahujte do výrobného a technologického procesu Železiární Podbrezová a.s., neobsluhujte žiadne stroje a zariadenia, nezdržujte sa v nebezpečnej blízkosti a v nebezpečnom priestore pohybujúcich sa, kývajúcich, rotujúcich častí strojov, prístrojov, zariadení dopravníkov, manipulačných dopravných prostriedkov, prevážacích vozíkov.
- V prípade poškodenia zdravia, vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti, okamžite kontaktujte podnikový dispečing Železiární Podbrezová a.s. (tel. č. 048 645 4020) alebo závodný hasičský útvar (tel. č. 048 645 2222).
- V areáli ŽP a.s. je zakázané fajčiť. Fajčenie je dovolené len v priestoroch na to určených a označených.

**Vstupovať do areálu ŽP a.s. pod vplyvom alkoholických alebo iných psychotropných látok je zakázané. Zakázané je aj vnášanie alkoholických alebo iných psychotropných látok do areálu ŽP a.s. Na vyzvanie je každý povinný podrobiť sa dychovej skúške, odmietnutie alebo pozitívny výsledok skúšky má za následok okamžité vykázanie osoby z areálu ŽP a.s.**

**Dôležité telefónne čísla:**

Úraz, nehoda: 048 645 4020  
 Požiar - hasiči: 048 645 2222, 5222  
 ŽP Bezpečnostné služby s.r.o.: 048 645 3333

Ďakujeme Vám za návštevu a dovidenia



*Táto prezentácia je duševným vlastníctvom  
Železiarní Podbrezová a. s.  
Kopírovanie a rozširovanie je zakázané.*



ŽELEZIARNE®  
PODBREZOVÁ

Železiarne Podbrezová, a.s.  
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová  
Slovenská republika

[admin@zelpo.sk](mailto:admin@zelpo.sk)  
[www.oceloverury.sk](http://www.oceloverury.sk)

1840